

CENTRALE SANS-FIL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



3G27WV-R
Internet et Voix

Caractéristiques principales

Internet haute vitesse

Portable, il vous permet d'accéder facilement à Internet de n'importe où sur le réseau sans-fil de Rogers. Vitesse de téléchargement qui peut atteindre 21 Mbps en aval et 5,76 Mbps en amont*. Appareil quadribande HSPA (850/900/1900/2100 MHz) et quadribande EDGE (850/900/1800/1900 MHz).

Réseautage souple

Routeur sans fil qui permet de connecter plusieurs appareils à la fois grâce à une connexion Wi-Fi (802.11b/g/n) ou Ethernet (1 port pour les appareils connectés localement et un port WAN compatible avec un modem câble/ADSL et le basculement automatique).

Service téléphonique

Branchez jusqu'à deux téléphones résidentiels standard (non compris) dans les ports de l'appareil pour effectuer et recevoir des appels par l'entremise du réseau sans fil de Rogers.

Sécurité sans-fil intégrale

Cryptage automatique des données 64 ou 128 bits pour une confidentialité équivalente aux transmissions filaires (WEP, WEPA, WPA2).

Configuration en quelques minutes

Branchez-le sur une prise électrique et allumez-le pour créer un réseau sans-fil où que vous en ayez besoin – pas de logiciel à télécharger.

* La vitesse réelle peut varier selon le forfait sélectionné, l'appareil, la topographie, les conditions environnementales, la congestion du réseau et d'autres facteurs.



Configuration de matériel

1. Insérez la carte SIM de Rogers dans la fente pour carte SIM (jusqu'à ce que vous entendiez un clic).
2. Fixez l'antenne fournie au connecteur « Antenne 4G » à l'arrière du panneau.
3. Connectez l'adaptateur de courant à la prise à l'arrière de la Centrale sans-fil.
4. Branchez l'adaptateur de courant dans la prise murale et allumez le dispositif.
5. Patientez environ 60 secondes pour l'allumage de la Centrale sans-fil.



Connexion Internet au moyen d'un câble

1. Connectez le câble Ethernet jaune de l'appareil à l'un des ports de réseau local à l'arrière de la Centrale sans-fil.
2. Connectez l'autre bout du câble Ethernet jaune à votre ordinateur.
3. Patientez environ 30 secondes pour l'établissement de la connexion.
4. Votre ordinateur sera maintenant connecté à Internet.

Établissement d'une connexion Internet sans fil

1. Assurez-vous que la fonction de réseau sans-fil est activée sur votre appareil (ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette, téléphone intelligent, etc.).
2. Recherchez des réseaux sans-fil et établissez une connexion au réseau sans-fil dont le nom correspond à celui qui se trouve sur la carte de sécurité sans-fil (incluse dans la boîte).

Wireless Network Name (SSID):

Nom de réseau sans-fil (SSID):

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wireless Security Key (WPA):

Clé de sécurité sans-fil (WPA):

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ROCKET™ HUB / CENTRALE SANS-FIL
WIRELESS SECURITY CARD / CARTE DE SÉCURITÉ SANS-FIL



3. Lorsqu'on vous demandera votre mot de passe de sécurité sans-fil, entrez la clé indiquée sur votre carte.
4. Patientez environ 30 secondes pour l'établissement de la connexion.
5. Pour brancher d'autres appareils, répétez les étapes 1 à 4.

Faire et recevoir des appels

La Centrale sans-fil vous permet de recevoir et d'effectuer des appels vocaux sur le réseau sans-fil de Rogers.

1. Assurez-vous que votre carte SIM de Rogers est mise en service selon un forfait permettant la transmission des données et de la voix (Internet et téléphonie) au moyen de votre Centrale sans-fil.
2. Branchez un téléphone résidentiel standard sur le port téléphonique Line 1 ou Line 2, à l'arrière de l'appareil.

Le voyant de la téléphonie correspondant à l'avant de la Centrale sans-fil s'allumera, et vous entendrez une tonalité dans votre téléphone.

Lorsqu'un appel entrant est reçu, les voyants Line 1 et Line 2 clignotent, et les téléphones qui sont branchés sur la Centrale sans-fil sonnent.

Si l'appel est pris à l'aide du téléphone branché sur le port Line 1, le téléphone branché sur le port Line 2 recevra une tonalité d'occupation pendant la durée de l'appel.

Remarque : En cas de panne de courant, les services de transmission de la voix ne fonctionneront pas.

Options d'appel

OPTION D'APPEL	UTILISATION	CODE ACT.	CODE DÉSACT.
Accès à la Messagerie vocale	Accès à la messagerie vocale sans fil standard	*98	
Blocage de l'affichage, par appel		#31#	
Renvoi d'appel – Tous les appels		*21* [Numéro à dix chiffres]#	#21#
Appel en attente		*43#	#43#
	Pour répondre à un appel en attente	Touche commutateur	
	Pour passer d'un appel à un autre	Touche commutateur	
Assistance-annuaire		Composez 411	
Appel d'urgence		Composez 911	
Appels à frais virés	Vous ne pouvez pas recevoir d'appels à frais virés sur votre téléphone. Cependant, vous pouvez en effectuer.		
Itinérance	La Centrale sans-fil ne fonctionnera qu'au Canada sur le réseau sans-fil de Rogers.		

Configuration évoluée (facultatif)

1. Pour une configuration évoluée, ouvrez votre navigateur web (p. ex., Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari).
2. Entrez l'adresse de votre Centrale sans-fil (par défaut : <http://192.168.1.1/>)
3. Lorsque l'on vous demandera votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, entrez les données suivantes :

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe : admin

Pour consulter le guide de l'utilisateur du NetComm Wireless 3G27WV-R, veuillez consulter www.rogers.com/centrale